10-06

PRO-AQUA®
INTERNATIONAL

4 años de garantía

Manual de instrucciones

QUALITY MADE IN GERMANY

¡Estimado cliente de Pro-Aqua!

Deseamos felicitarle por haber escogido el sistema de limpieza por aspiración Pro-Aqua.

Ha adquirido un producto que une perfección técnica y funcionalidad con facilidad de manejo y diseño moderno.

Lea los consejos e indicaciones que se señalan en este manual de instrucciones para disfrutar durante mucho tiempo de su sistema de limpieza por aspiración Pro-Aqua.

CONTENIDO

Página

3–4 Accesorios standard – los componentes
5 Preparación
5 Funciones básicas
6 Limpieza con los accesorios standard
7 Otras funciones
8 Cuidado y mantenimiento
8–10 Accesorios especiales
11 Indicaciones de seguridad

DATOS TÉCNICOS

Voltaje ..... 230 V – 50 Hz
Potencia ..... máx. 1000 W regulables en niveles
Depósito de agua ..... 3 litros
Presión máxima ..... 4 bar
Bomba ..... 230 V – 50 Hz

Medidas exteriores (largo x ancho x alto)
approx. 34,9 x 36,5 x 46,6 cm

E05 **Laboratorio de medio ambiente Arguk: "Indicado para personas que sufren de alergia"**





1. Botón de encendido – apagado Pro-Aqua
2. Botón de encendido – apagado de la bomba
3. Regulador del motor
4. Enchufe
5. Conexión para el set de extracción de sprays
6. Cabezal del motor
7. Separador
8. Tuerca de unión
9. Depósito de agua
10. Válvula de cierre
11. Tubuladura de aspiración
12. Chasis incluido soporte para accesorios
13. Rejilla de salida del aire (al dorso)
14. Conexión para depósito de agua fresca (al dorso)

Regulador de aire
Manguera de aspiración Pro-Aqua (bicolor, cónica) para la aspiración en seco y en húmedo
Boquilla de unión
Boquilla para tapicería
Pincel redondo para polvo
Adaptador para desagües
Número de patente EP 195 47722
Pincel giratorio para polvo
Tubo telescópico de acero noble
Boquilla de inflado y aspiración con tubo flexible
Producto para el cuidado y la limpieza
Soporte para accesorios
Escobilla de cerdas naturales

PREPARACIÓN

1. Llene el depósito de agua hasta que la barrita esté ligeramente cubierta de agua. Esta es la cantidad de agua que necesita el sistema de limpieza Pro-Aqua para todas las funciones.
2. Compruebe que el separador está sujeto como se indica.
3. Coloque el cabezal de motor sobre el depósito de agua y fíjelo.
4. En caso de utilizar aceites aromáticos, éstos deben ser añadidos al depósito de agua ya lleno. **Utilice exclusivamente los aceites aromáticos del surtido Pro-Aqua.** El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños en el aparato derivados de la utilización de otros aceites aromáticos.



FUNCIONES BÁSICAS

Purificación del aire

Coloque el Pro-Aqua en la habitación y déjelo funcionar algunos minutos según las dimensiones de la habitación. Las partículas de polvo y los olores aspirados se fijarán en el agua.

El aire recién purificado vuelve a expandirse por la habitación a través de la apertura de salida del aire. Si así lo desea, puede añadir unas gotas de aceite aromático al depósito de agua y en pocos minutos un agradable aroma se extenderá por las habitaciones.

Escobilla de cerdas naturales
La escobilla de cerdas naturales está especialmente indicada para la limpieza suave y profunda de superficies y moquetas lisas.

Boquilla de unión
Esta pieza facilita la limpieza de lugares a los que es difícil llegar o que, hasta ahora, no se han podido limpiar correctamente debido a su posición.

Boquilla para tapicería
La pequeña y eficaz pieza para cualquier tipo de superficies blandas y resistentes al rayado (por ejemplo tapicerías). Permite el aspirado bidimensional de superficies de difícil acceso sin perder por ello la manejabilidad necesaria.

Pincel redondo para polvo
El pincel redondo para polvo es apto para la limpieza de plantas y otros objetos delicados. Coloque el pincel para polvo directamente en el mango y abra el regulador de aire para posibilitar una aspiración especialmente suave.

Pincel giratorio para polvo
Este pequeño y práctico pincel con cabeza giratoria le permitirá aspirar las superficies de difícil acceso.

Adaptador para desagües
Este accesorio standard multifuncional le ofrece, junto a la función de soplado, la posibilidad de solucionar los problemas de los desagües atascados.

Boquilla de inflado y aspiración con tubo flexible
Nuestra pieza multifuncional es sumamente útil para el inflado de colchonetas de aire, piscinas hinchables y similares. Combinada con el tubo flexible, esta pieza es ideal para la limpieza de radiadores.

Producto para el cuidado y la limpieza
Este producto ha sido desarrollado especialmente para su utilización con el sistema de limpieza por aspirado y purificación del aire Pro-Aqua. Desinfecta y limpia el aire.

Función de soplado

Ideal para resolver mediante el soplado los problemas de desagües atascados o también para secar objetos. Abra la rejilla de salida del aire y encaje en ella la manguera de aspiración. (Fig. 1).

(Fig. 1)

Función de vacío

Introduzca los objetos a limpiar (cojines, colchas, peluches, etc.) en la bolsa de vacío, coloque el pincel para polvo, encienda el Pro-Aqua y aspire todo el aire (Fig. 2). A continuación retire la manguera y colóquela en la apertura de salida del aire (función de soplado). Infle la bolsa de vacío con aire fresco - todo vuelve a oler a ropa recién lavada.

IMPORTANTE El Pro-Aqua no debe ser apagado durante la función de vacío.

(Fig. 2)

Aspirado en húmedo

Para aspirar en húmedo comience con el depósito de agua vacío y aspire el agua con la manguera de aspiración Pro-Aqua (Fig. 3). Cuide de que el depósito de agua no se llene al máximo. Limpie y seque la manguera después de cada aspirado en húmedo. Para ello, aspire agua limpia, coloque la manguera en la apertura de salida de aire y encaje el mango de la misma en la tubuladura de aspiración. Deje el Pro-Aqua funcionar durante 2 – 3 minutos y sople así para secar la manguera (Fig. 4). Ya está lista para las demás aplicaciones.

Atención: No aspirar agua con la boquilla o la manguera eléctricas.

(Fig. 3)

(Fig. 4)

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Por favor, siga estos consejos después de cada uso:

1. Primero desenchufar el aparato de la red eléctrica.

2. Eliminar el agua sucia del depósito de agua y a continuación limpiar y secar el mismo.

3. Limpie el suelo del cabezal del motor con un trapo húmedo y séquelo.

4. Quite el separador (ver página 3), límpielo cuidadosamente y vuelva a colocarlo. Asegúrese de que, al colocar el separador, éste encaje perfectamente en la muesca guía y fíjelo con la tuerca.

5. No guarde nunca el sistema de limpieza por aspiración Pro-Aqua lleno de agua o húmedo. No cierre las válvulas de cierre del depósito de agua sino apóyelo ligeramente sobre ellas (Fig. 5) para que se pueda secar completamente.

(Fig. 5)

ACCESORIOS ESPECIALES

Boquilla de suelo conmutable
La boquilla de suelo conmutable está especialmente indicada para una limpieza suave y profunda de superficies y moquetas lisas.

Boquilla manual turbo
Para la limpieza especialmente ligera y profunda de tapicerías, etc…

Limpiador de suelos
Especialmente indicado para suelos duros y azulejos. ¡Aspirar y fregar de una sola pasada!

ACCESORIOS ESPECIALES

Pro-Aqua Squeegee
Ideal para la limpieza húmeda de superficies lisas tales como azulejos, PVC, linóleo, etc…

Limpia cristales
Limpieza profunda de cualquier superficie de cristal sin necesidad de detergentes.

Quitamanchas
Elimina las manchas más difíciles – Aplicar por pulverización, dejar actuar unos momentos y aspirar con el set de extracción de sprays.

Renovador del aire
El renovador del aire Pro-Aqua neutraliza olores desagradables, bacterias y aire contaminado. El aire contaminado es aspirado y limpiado o sale del aparato con notas aromáticas.

Escoba con batería
Ideal para la limpieza rápida. Está dotada con un mango ergonómico y una batería de alto rendimiento.

ACCESORIOS ESPECIALES

Set de extracción de sprays

Con este set de extracción de sprays especialmente desarrollado, podrá alcanzar un alto nivel de limpieza en tapicerías y alfombras muy sucias o con manchas muy resistentes. El detergente se aplica a la tapicería o a la alfombra mediante presión y concentra la suciedad. La gran cantidad de aire emanado arrastra solamente la suciedad. La mayoría de las manchas resistentes y la suciedad incrustada pueden ser eliminadas de esta manera.

Así funciona:

1. Llenar el depósito de agua con agua tibia, añadir dos tapones de detergente Pro-Aqua y colocar en el chasis.
2. Apretar la tapadera del depósito de agua y colocar el otro extremo de la manguera en la apertura lateral del Pro-Aqua.
3. Colocar los tubos o la boquilla de tapicerías en el mango, acoplar la manguera y fijar la manguera de corriente de agua a la válvula.
4. Accionar la bomba - al accionarla, el agua saldrá pulverizada - y a continuación limpiar.
5. Ajustar el motor a la máxima potencia y aspirar.

Atención: Utilice solamente detergentes Pro-Aqua

1. Boquilla grande de alfombras
2. Tubos de prolongación
3. Manguera de extracción
4. Mango
5. Boquilla pequeña para tapicerías
6. Depósito de agua fresca
7. Detergente Pro-Aqua

IMPORTANTES ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

IMPORTANTES ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Por favor, lea atentamente todas las instrucciones antes de poner en marcha el sistema de limpieza por aspiración Pro-Aqua. El sistema de limpieza Pro-Aqua debe ser utilizado solamente para los fines descritos en este manual de instrucciones. El empleo de aparatos accesorios no recomendados por Pro-Aqua puede ser peligroso.

1. Antes de desmontar el sistema de limpieza por aspiración Pro-Aqua para su mantenimiento, por favor desenchufe el aparato de la red eléctrica.
2. No utilice nunca el sistema de limpieza por aspiración Pro-Aqua sin separador.
3. No utilice nunca el sistema de limpieza por aspiración Pro-Aqua sin agua.
4. Cambie a tiempo el agua para la suciedad difícil de quitar.
5. Limpie el sistema de limpieza por aspiración Pro-Aqua después de cada utilización.
6. Ponga en marcha el sistema de limpieza por aspiración Pro-Aqua solamente bajo vigilancia. Los niños y las personas no familiarizadas con el uso de este aparato deben mantenerse lo más alejadas posible del mismo.
7. No aspirar materiales con el sistema de limpieza por aspiración Pro-Aqua que no sean compatibles con el agua. No utilizar el Pro-Aqua para aspirar grandes cantidades de polvo mineral, hollín, yeso, etc. No aspirar grandes cantidades de polvo o pelusas apretadas.
8. ¡No aspire jamás líquidos inflamables!
9. Evite la aspiración de objetos duros o de cantos afilados.
10. No aspirar cigarrillos, cerillas, ceniza y/u otros objetos ardientes.
11. No utilice el sistema de limpieza por aspiración Pro-Aqua con el cable dañado.
12. No guarde el sistema de limpieza por aspiración Pro-Aqua enchufado a la red. Desenchufe el cable de alimentación a la red para largos periodos de inutilización del aparato o en caso de realizar tareas de mantenimiento del mismo. Además, es conveniente que desactive previamente todas las funciones del aparato.
13. Observe las instrucciones de uso y mantenimiento del fabricante y utilice solamente los accesorios originales autorizados.
14. El fabricante no asume ningún tipo de responsabilidad por los daños que pueda sufrir el aparato derivados del uso incorrecto del mismo, de la utilización contraria a lo que se indica en el manual de instrucciones, de reparaciones realizadas por cuenta propia o del mantenimiento inadecuado.

Indicaciones para el medio ambiente:
Al final de su vida útil, este aparato no debe ser eliminado con los demás de los residuos domésticos, sino que debe ser llevado a un centro de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Los materiales son, tal y como muestra su símbolo, reutilizables. Con la reutilización, el aprovechamiento material y otras formas de aprovechamiento de viejos aparatos estará prestando un gran servicio a la protección del medio ambiente. Infórmese en la administración municipal sobre el punto de reciclaje más próximo.